2.5. Wellen Längsspiel bestimmen/ausgleichen

Die Eingangs – und Ausgangswelle darf ein maximales Längsspiel von 0,2mm haben. Für die Nebenwelle sind normal keine Ausgleichsscheiben vorgesehen, jedoch sollte das Längsspiel an der Nebenwelle zwischen 0,2-0,4mm betragen.

Um mögliche Messfehler zu minimieren, empfiehlt es sich eine kleine Messreihe (ca. 10 Werte) aufzunehmen, welche verschiedene Messstellen berücksichtigt (z.B. umlaufend im Lagersitz) Genauso muss bei der Berechnung ein evtl. verwendetes Hilfsmittel als Auflage für das Tiefenmaß bei der Berechnung entsprechend berücksichtigt werden.




Abbildung 37: Messung Eingangswelle an der Anlaufscheibe

Eingangswelle:

- hinteres Lager der Eingangselle in den erwärmten Getriebedeckel gleiten lassen und nach Erkalten mit Tiefenmaß den Abstand von Dichtfläche des Deckels zum Lager messen, von diesem Wert wird noch die Dicke der Abdeckscheibe abgezogen und ergibt das Maß "E₁"
- mit aufgelegter Dichtung auf dem Getriebegehäuse den Abstand von Dichtung zur Außenkante der verstemmten Scheibe messen, ergibt Maß "E₂" (siehe Abbildung 37)
- das benötigte Maß (" E_s ") für die Ausgleichsscheibe ergibt sich nun aus: $0,2 \ge E_1 E_2 E_S$
- nachdem die entsprechende Ausgleichsscheibe hinter das Lager eingesetzt wurde, kann eine Kontrollmessung nicht schaden.
 Wenn die Maße passen, kann das hintere Lager im Getriebedeckel verbleiben

Nebenwelle:

- mit Tiefenmaß den Abstand von Dichtfläche des Deckels zur Senkung des Lagersitzes messen, dies ergibt das Maß " N_1 "
- mit aufgelegter Dichtung auf dem Getriebegehäuse den Abstand von Dichtung zur Außenkante des hinteren Lagers messen, ergibt Maß " N_2 "

• das benötige Maß (" N_s ") für die Ausgleichsscheibe ergibt sich nun aus: 0,2 bis 0,4 $\geq N_1-N_2-N_s$

Ausgangswelle:

- mit Tiefenmaß den Abstand von Dichtfläche des Deckels zur Senkung des Lagersitzes messen, dies ergibt das Maß " A_1 "
- mit aufgelegter Dichtung auf dem Getriebegehäuse den Abstand von Dichtung zur Außenkante des hinteren Lagers messen, ergibt Maß " A_2 "
- das benötige Maß ("As") für die Ausgleichsscheibe ergibt sich nun aus: $0,2 \ge A_1 A_2 A_S$



Abbildung 38: Messungen: links Lagersitz, rechts Ausgangswelle

Aus den Berechnungen geht hervor, dass bei dicker werdenden Ausgleichsscheiben das Längsspiel kleiner wird und damit auch gegen 0 bzw. in den negativen Bereich gehen kann (bei zu dicken Ausgleichsscheiben). Dies würde zu Spannungen im Getriebegehäuse führen und kann uU. zu einem Defekt am Gehäuse führen. Daher ist es ratsam den Wert der Ausgleichsscheibe so zu wählen, dass der rechte Teil der Ungleichung in der Nähe des linken Wertes liegt. Also z.B. ein berechnetes Restspiel an der Eingangswelle von 0,204mm verbleibt.

2.6. Getriebedeckel vervollständigen

Bei der Montage und Lagerung des Getriebedeckels ist besondere Beachtung auf den Leerlaufschalter zu geben, damit dieser nicht verbogen wird.

- Zwischenzahnrad vom Kickstarter auf die Achse montieren und Sicherungsring wieder aufsetzen (der Bund am Zwischenzahnrad zeigt Rtg. Getriebedeckel)
- Wellendichtring der Kickstarterwelle montieren (siehe dazu Hinweise im Abs. 2.2)
- Kickstartersegment mit Feder einsetzen und unter zu Hilfenahme einer Schraube im Getriebedeckel vorspannen (siehe Abbildung 39)



Abbildung 39: Schraube zur Abstützung des Kickstartersegmentes

- Kickstarter aufschieben und mittels Keilschraube am Kickstartersegment verschrauben
- Hilfsschraube entfernen und Getriebedeckel für späteren Einbau gut sichern

2.7. Wellendichtring Eingangswelle montieren

Getriebe mit Kupplungsflansch nach oben auf eine Unterlage platzieren, welche das hintere Ende der Eingangswelle abstützt (z.B. passender Holzklotz), damit die Schlagkräfte entlang der Eingangswelle abgeführt werden können.

- Wellendichtung innen und außen mit Schmiermittel (Spülmittel z.B. "fit") benetzen
- Wellendichtung auf Welle aufschieben und mit der Hand bereits ein Stück weit in den Sitz einführen
- mittels passender Beilegscheibe und Verlängerung den Wellendichtring gleichmäßig und vorsichtig in den Sitz hinein schlagen, dabei dient die Verlängerung zum Schutz der Verzahnung auf der Eingangswelle
- Wellendichtring ist richtig eingesetzt, wenn dieser gleichmäßig bündig zum Getriebegehäuse liegt



Abbildung 40: Montage vorderer Wellendichtring

2.8. Getriebedeckel aufsetzen

Zur Führung der Abdeckscheibe des hinteren Lagers der Eingangswelle hat sich ein Bolzen als Hilfswerkzeug bewährt. Dieser Bolzen ist im Durchmesser minimal kleiner als das Ende der Eingangswelle und stützt sich auf den Lagerring des hinteren Lagers im Getriebedeckel. Die hintere Abdeckscheibe verkantet sich bei Verwendung des Bolzens zwischen dem Zwischenzahnrad und dem Bolzen. Bei Aufsetzen des Getriebedeckels wird dieser Bolzen durch das Ende der Eingangswelle aus dem Lager geschoben und dabei gleitet die Abdeckscheibe auf das Ende der Eingangswelle.



Abbildung 41: Bolzen für Montage der Abdeckscheibe

- Getriebe in den 2. Gang schalten
- soweit noch nicht erfolgt die Ausgleichsscheibe(n) der Ausgangswelle auf das hintere Lager legen und die Deckeldichtung auflegen (ggf. zusätzlich einen dünnen Film Dichtmasse zwischen Dichtflächen und Papierdichtung aufbringen)

- Abstützung unter vorderes Ende der Eingangswelle legen, damit spätere Schlagkraft linear durch die Welle abgeführt wird und nicht auf den vorderen Lagersitz der Eingangswelle im Getriebegehäuse wirkt
- Kickstarter mittels Haltebügel vorspannen, damit Zahnsegment ins Getriebegehäuse passt
- mittels Hilfswerkzeug (Bolzen) die Abdeckscheibe des hinteren Lagers der Eingangswelle in Position halten
- Getriebedeckel auf Getriebe aufsetzen und Kontrolle auf richtige Position der Ausgleichsscheiben der Ausgangswelle (Quetschgefahr zum Lagersitz) und Übergleiten der Abdeckscheibe auf die Eingangswelle




Abbildung 42: Aufsetzen der Abdeckscheibe

- Getriebedeckel gleichmäßig erwärmen und dabei mit dem Schonhammer auf das Getriebe treiben, besondere Beachtung dabei dem hinteren Lager der Eingangswelle auf selbige Welle geben
- hinteres Lager der Eingangswelle gleichmäßig mit auf die Welle treiben, dabei auf den inneren Lagerring mit Hilfsmittel (z.B. Hohlwelle oder passenden Rohrsteckschlüssel) schlagen, bis Lager inkl. Abdeckscheibe satt auf der Anlaufscheibe der Eingangswelle aufliegt (der Längenausgleich der Eingangswelle erfolgt im Betrieb des Getriebes zwischen hinterem Lager und dem Getriebedeckel – Stahl zu Alu)
- M6-Muttern inkl. U-Scheiben auf Stehbolzen über Kreuz mit Nennmoment (10Nm) anziehen
- Bolzen (Hilfswerkzeug für Abdeckscheibe) aus Eingangswelle entnehmen
- Haltebügel von Kickstarter abnehmen
- Filz von Wellendichtring der Ausgangswelle in heißem Fett tränken und zusammen mit Filzringkapsel in den Getriebedeckel montieren

Abschließend Getriebe durchschalten und Funktionskontrolle Kickstarter und Leerlaufkontakt.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: grün markierte Muttern heraus drehen. Rot markierte Muttern noch auf Gewinder	.1
belassen. Zum Aufhängen bietet sich z.B. ein dicker Kupferdraht an. Sicherungsdraht vom	
Kickstarter besser am unteren Anguss einhängen	4
Abbildung 2: Abstandswerkzeug eingelegt, gegen Deformierung der Abdeckscheibe (Darstellu	
bei abgenommenen Getriebedeckel)	
Abbildung 3: hinterer Abschlussdeckel	
Abbildung 4: offenes Getriebe mit Eingangs - , Neben - und Ausgangswelle	7
Abbildung 5: Aufhängung an Nebenwelle	8
Abbildung 6: Getriebegehäuse im Bereich des vorderen Lagers der Nebenwelle erwärmen (z.B.	
mittels Propanbrenner)	8
Abbildung 7: Aufhängung an Eingangswelle	9
Abbildung 8: Lager von Eingangswelle rutscht bis Zahnrad von Nebenwelle	9
Abbildung 9: Schaltgabeln mit Farbmarkierung und Sicherungsblech	10
Abbildung 10: Entnahme Eingangswelle	11
Abbildung 11: Entnahme Nebenwelle	11
Abbildung 12: Ausgangswelle und Schaltgabel heraus nehmen	12
Abbildung 13: alle Antriebswellen ausgebaut	13
Abbildung 14: Markierung Position Kurvenscheibe 1.Gang	
Abbildung 15: Kurvenscheibe entlasten	
Abbildung 16: Abstandshülse zwischen Zahnsegment und Unterlegscheiben	
Abbildung 17: Vorbereitung zum Herausschlagen der Handschaltwelle	
Abbildung 18: Position der Teile des Schaltautomaten	
Abbildung 19: Grat an Wellen entfernen	
Abbildung 20: hintere Scheibe abhebeln	
Abbildung 21: zum leichteren Arbeiten eignet sich ein Rohrsteckschlüssel im Schraubstock	
Abbildung 22: Blick auf Trennmesser & Sicherungsring	
Abbildung 23: Einzelteile Eingangswelle	
Abbildung 24: Lager im Ölbad erwärmen	
Abbildung 25: markierte Teile aufschieben	22
Abbildung 26: zum Aufschieben der Anlaufscheibe in Drehmaschine einspannen & Reitstock	
nutzen	22
Abbildung 27: Lagerbuchsen und Ausrichtung der Anlaufscheiben	23
Abbildung 28: Wellendichtung Fußschaltwelle	24
Abbildung 29: Rückstellfeder eingesetzt	
Abbildung 30: Kurvenscheibe einsetzen	
Abbildung 31: Überschaltspiel (Links beim Runterschalten, rechts beim Hochschalten)	
Abbildung 32: Schaltautomat Begrenzungsschrauben	
Abbildung 33: Schiebemuffe in Leerlaufposition	
Abbildung 34: Schiebemuffe im 1.Gang	
Abbildung 35: Leerlaufkontakt	
Abbildung 36: Hilfsbügel für vordere Schaltgabel	
Abbildung 37: Messung Eingangswelle an der Anlaufscheibe	
Abbildung 38: Messungen: links Lagersitz, rechts Ausgangswelle	
Abbildung 39: Schraube zur Abstützung des Kickstartersegmentes	
Abbildung 40: Montage vorderer Wellendichtring	
Abbildung 41: Bolzen für Montage der Abdeckscheibe	
Abbildung 42: Aufsetzen der Abdeckscheibe	
U	